


LS XP 5.0
1429467



671.01-175 LS XP 5.0 ohne Antrieb

1429467

Ersatzteilnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer
1429454	Fangsack LS5000 XP	671.01-24
1429456	Rahmen für Fangsack	671.10-39
1429461	Verschleißblech - Gebläse	670.01-42
99.5.0677	Endschalter für Benzin Motor	042.99.201
99.5.1955	Handgriff schwarz	034.01.060
99.5.1983	Sicherungsscheibe	038.21.019
99.5.7000	Gummileiste	045.10.010
99.5.7001	Klemmleiste	670.01-01-005
99.5.7010	Buchse für Radbügel (Satz=2Stück)	670.01-01-002
99.5.7027	Druckfeder	035.02.155
99.5.7038	Luftrad kpl. Kunststoffofffelge	040.01.016
99.5.7114	Drucklager	038.02.100
99.5.7119	Gabel kpl.	671.10-147-002
99.5.7145	Saugrüssel kpl.	670.02-46
99.5.7247	Radbolzen	675.01-23-001
99.5.7331	Moosgummiprofil	045.10.015
99.5.7339	Gummidichtung	671.01-01-018
99.5.7343	Rotor SBW	675.02-36
99.5.7347	Druckfeder	671.01-35-001
99.5.7350	Winkel - Höhenverstellung	671.10-01-002
99.5.7351	Hebel - Höhenverstellung	671.10-01-003
99.5.7357	Hebel Höhenverstellung kpl.	671.10-13
99.5.7358	Hebel - Verschluss - Spanner	671.10-16-001
99.5.7359	Zugbügel - Verschluss - Spanner	671.10-16-005
99.5.7360	Gashebel mit Zug	671-10-17
99.5.7361	Kabel für Endschalter Motor	671.10-19
99.5.7362	Nabe	671.10-80-001
99.5.7364	Ausblasstutzen XP	671.10-01-060
99.5.7365	Gummidichtung	671.10-01-014
99.5.7370	Wellensicherung	033.18.210
99.5.7372	Bremse LS XP 5.0 BJ2020	671.10-04
99.5.7373	Handgriff	036.15.187
99.5.7374	Rad	040.02.072
99.5.7375	Radbügel	671.10-146
99.5.7407	Skt. Schraube Satz	
99.5.7408	Sechskantschraube	670.02-46-002
99.5.7409	Druckscheibe Saugrüssel	670.02-46-003
99.5.7456	Bremshebel kpl.	656.01-22
99.7.7163	Gebläsedeckel SW kpl.	671.10-152
99.7.7344	Gebläse	671.10-151