

# LS 5000

1429499



1429437

99.5.7146

99.5.7157

99.7.7194

99.5.7014

99.5.7013

99.5.7065

99.7.7148

99.5.7407 (99.5.1983, 99.5.7409, 99.5.7408)

99.5.7145

99.5.7000

99.5.7001

99.5.7193

99.5.7102

99.5.7061

99.5.7034

99.5.7136

99.5.7010

99.5.7087

99.7.7106

99.5.7121

99.5.7033

99.5.7134


99.5.7133

99.5.7161

99.5.7020

99.5.7101

99.5.7039




# LS 5000


1429499




### A (1:5)




### B (1:5)



### C (1:5)



### D (1:5)



**LS 5000**

1429499



Artikelnummer	Bezeichnung	Bauteilnummer
1429437	Laubfangsack mit Reißverschluss	670.01-72
99.5.1983	Sicherungsscheibe, Starlock	038.21.019
99.5.7000	Gummileiste	670.01-01-006
99.5.7001	Klemmleiste	670.01-01-005
99.5.7010	Kunststoffbuchse Satz= 2 Stk	670.01-01-002
99.5.7013	Rotor	670.01-11
99.5.7014	Paßfeder	033.19.013
99.5.7015	Keilriemenscheibe oben	037.16.215
99.5.7016	Taperlockbuchse	037.17.034
99.5.7017	Keilriemenscheibe unten	037.16.272
99.5.7018	Keilriemen	037.20.090
99.5.7019	Flanschlager	038.07.035
99.5.7020	Zugfeder	035.04.020
99.5.7024	Verstellstange	670.01-12
99.5.7026	Handgriff	044.09.020
99.5.7030	Unterlegscheibe Satz= 2 Stk.	033.24.045
99.5.7033	Schaltbügel	670.01-14
99.5.7034	Bowdenzug Fahrtrieb	035.04.170
99.5.7035	Sicherungsring	033.05.030
99.5.7039	Rillenkugellager	038.01.034
99.5.7043	Kette mit Schloss	037.31.280
99.5.7044	Flanschlager	038.07.020
99.5.7045	Kettenrad	037.02.894
99.5.7047	Getriebe	670.01-10
99.5.7061	Lenkrolle kpl. Stahlfelge	040.05.010
99.5.7065	Sechskantschraube	031.12.201+
99.5.7087	Radbügel kpl.	670.01-06
99.5.7100	Welle mit Kettenrad	670.02-16
99.5.7101	Luftrad mit Stahlfelge, links-silber	670.01-45
99.5.7102	Luftrad mit Stahlfelge, rechts-silber	670.01-47
99.5.7121	Lenkholm	670.01-04
99.5.7130	Verstellhebel	670.02-13
99.5.7133	Bremspedale m. Verbindungsstange	670.02-38
99.5.7134	Sicherungsblech rechts	670.01-01-035
99.5.7136	Gashebel mit Bowdenzug	036.15.202
99.5.7145	Saugrüssel	670.02.46
99.5.7146	Ausblasstutzen	044.10.215
99.5.7157	Distanzblech f. Ausblasstutzen	670.01-01-039
99.5.7161	Sicherungsblech links für Feststellbremse	670.02-01-036
99.5.7176	Distanzrohr	670.01-01-015
99.5.7193	Zwischenkonsole mit Riemenschutz	670.01-78
99.5.7302	Spannrollenhebel kpl.	671.01-05
99.5.7308	Distanzscheibe für Spanner	670.01-01-001
99.5.7407	SKT. Schraube mit Scheibe (Satz)	
99.5.7408	Sechskantschraube Saugrüssel	670.01-01-027
99.5.7409	Scheibe für Saugrüssel	670.01-01-025

99.5.8058	Dichtscheibe	670.01-01-021
99.5.8059	Stift	670.01-01-022
99.5.8060	Kulisse	670.01-01-023
99.5.8251	Druckfeder verz.	035.02.155
99.7.7106	Kettenschutz	670.01-125
99.7.7148	Gehäusedeckel	670.01-121
99.7.7194	Gehäuse	670.01-122